

# Šildomas Kelio Masažas Sąnarių Skausmui „Finteko“

## Naudojimo Instrukcija „Finteko“

- 1 žingsnis.** Pritvirtinkite diržus įkišdami plastikinius segtukus į skirtukus ant įrenginio šono.
- 2 žingsnis.** Įkiškite kištuką į įrenginį, esantį šalia valdymo skydelio.
- 3 žingsnis.** Uždėkite prietaisą ant kelio taip, kad valdymo skydelis būtų nukreiptas į kūną.
- 4 žingsnis.** Apsukite diržus aplink koją ir užsegkite segtukus prie skirtukų ant prietaiso kitos pusės.
- 5 žingsnis.** Nustatykite masažo režimą pagal norimą specifikaciją.
- 6 žingsnis.** Perjunkite režimus spausdami funkcijų mygtukus, kol pasieksite norimus nustatymus.



Dėkojame, kad įsigijote kelio priežiūros įrenginį. Ši naudotojo vadovė pateikia svarbią informaciją apie įrenginio naudojimą ir saugumą. Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir gerai jį supraskite. Laikykite šį vadovą ateityje, kad galėtumėte pasikonsultuoti.

**PASTABA: Šis įrenginys nėra skirtas medicinos tikslams. Jis skirtas tik suteikti atpalaiduojantį masažą namuose.**

- Numatytasis infraraudonųjų spindulių šildymo terapijos laikas yra 30 minučių. Jei reikia daugiau ciklų, spauskite pradėti/stabdyti mygtuką valdymo skydelyje dar kartą.
- Skirtinguose režimuose kai kurie mygtukai, skirti įvairioms funkcijoms, bus užrakinti. Daugiau informacijos rasite skyriuje KAIP NAUDOTIS.



1. Valdymo skydelis.
2. ABS korpusas.
3. Dangtelis.
4. Vibratorius (2 vnt).
5. Spektras.
6. TPU korpusas.
7. Šildymo padas.



**Adaptor** - Adapteris, **Adjustable belt** - Reguliuojamas diržas.

### Valdymo skydelis



**Mode** - Režimas, **Time** - Laikas, **Heating** - Šildymas, **Temperature** - Temperatūra, **Vibration** - Vibracija, **Temperature down** - Temperatūros mažinimas, **on/off** - įjungimas/išjungimas, **mode selection** - režimo pasirinkimas, **temperature up** - temperatūros didinimas.

### PRIEŽIŪRA IR PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS:

- Kai nenaudojate, laikykite šį prietaisą drėgmės nesikaupiančioje, sausoje vietoje.
- Nesusukite maitinimo laido aplink prietaisą.
- Nekabinkite prietaiso už maitinimo laido.

- Laikykite toli nuo bet kokių tirpiklių ir agresyvių valiklių.
- Išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti prieš valant.
- Niekada nedėkite prietaiso į vandenį ar į kitą skystį.
- Nevartokite abrazyvinių valiklių, šepetėlių, benzino, kerosino, stiklo/baldų priežiūros priemonių ar dažų skiediklio masinės valymui.

## SAUGOS ĮSPĖJIMAI

- Šis prietaisas skirtas tik vidaus naudojimui namuose.
- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Visada atjunkite kištuką iš rozetės po naudojimo.
- Nenaudokite prietaiso arti šildytuvų, židinių ar kitų šilumos šaltinių ir nevartokite jo rūkant.
- Nenaudokite prietaiso, jei kištukas ar laidas pažeisti, arba jei jis sugedęs ar šlapias. Įjunkite maitinimą tik esant išjungtai maitinimo jungiklio padėčiai.
- Nenaudokite prietaiso saunoje, vonioje ar drėgnoje aplinkoje. Nenaudokite prietaiso ant šlapio kūno ar šlapioje vietoje.
- Po įkrovimo palaukite 60 minučių prieš naudodami prietaisą.
- Laikykite prietaisą nuo vaikų nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite produkto miegant. Kad išvengtumėte pernelyg didelio raumenų ir nervų sužadinimo, masažo trukmė neturėtų viršyti rekomenduojamos 60 minučių (numatytasis laikas yra 30 minučių, jei norite naudoti dar vieną ciklą, darykite 5-10 minučių pertrauką).

## ĮSPĖJIMAS: RIZIKOS DEGIMUI, GAISRUI, ELEKTROSMŪGIUI AR SUŽEIDIMAMS MAŽINIMUI:

- Neveikite prietaiso po antklode, pagalve ar kitais medžiaginiai daiktai. Gali atsirasti per didelis įkaitimas ir sukelti gaisrą, elektros smūgį ar sužalojimus.
- Naudokite šį prietaisą tik pagal šioje instrukcijoje aprašytą paskirtį.
- Niekada neveikite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas pažeisti, jei jis neveikia tinkamai, jei buvo numestas ar nukritęs į vandenį.
- Nešiokite prietaisą ne už maitinimo laido ir nenaudokite jo kaip rankenos.
- Prieš ištraukdami kištuką iš rozetės, visus valdiklius nustatykite į IŠJUNGIMO padėtį.
- Naudokite tik su šiuo prietaisu pridėtą originalų AC adapterį.

## Priežiūros Instrukcijos

- Purškite 50% alkoholio ir vandens mišiniu.
- Nuplaukite ir leiskite išdžiūti ore.
- Nevalykite sausu būdu, nelyginkite ir nebalinkite.



MASAZUOKLIAI24.LT neurogena+

Masazuokliai24.lt™, Neurogena.us™ 6860 Big Horse Rd • Chicago, TN 37343 • (800) 257-4587